Raisecom MSG1200-GEC


NGN
Server
CAT
INTERNET
Internet
Vlan23
PE
MPLS
VRF-NGN
Vlan729
PE
SG1200
SBC
TEL or FAX

Login

user = admin
password= admin
Username
admin
Password
Login
Reset

Information

WAN internetConfig-1(ppoe,static,dhcp)



WAN internetConfig-2



LANconfig-1(Vlan729)



LANconfig-2(Vlan729)



Vlan1 config-1 (set dhcp server)



Vlan1 config-2 (set dhcp server)



Wlan config-1



Wlan config-2



NAT config (Enable SIP ALG)



ดู Routing Table



Voip Config-1



Voip Config-2



Voip Config-3

Voip Config-4



Voip Config-5

Voip Config-6

Voip Config-7

Voip Config-8

Voip Config-9